# MANUAL DEL USUARIO Para el

# LTCA-10<sup>™</sup> LTCA-40<sup>™</sup>

# ANALIZADOR DE REGULADOR DE TENSIÓN BAJO CARGA







# **Vanguard Instruments Company, Inc.** 1520 S. Hellman Ave. Ontario, California 91761

TEL: (909) 923-9390 FAX: (909) 923-9391 Octubre 2011 Rev. 2.2 (Traducido al Español por INDUCOR INGENIERIA S.A. - www.inducor.com.ar)

# **RESUMEN DE SEGURIDAD**

# ΝΟΤΑ

Este manual se aplica a los modelos LTCA-10 y LTCA-40. Los procedimientos para operarlos son virtualmente los mismos para ambos modelos y las diferencias están claramente descriptas dentro de los procedimientos paso a paso.

# SIGA EXACTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACION

Cualquier desviación de los procedimientos descriptos en este manual puede generar uno o más riesgos, dañar el equipo LTCA-10/40, el transformador, o causar errores en los resultados del ensayo. Vanguard Instruments Company, Inc. no asume responsabilidad por el uso inseguro o inapropiado del LTCA-10/40.

Durante todas las fases del ensayo, se deben observar todas las precauciones descriptas en este manual, incluida la preparación para las pruebas, el conexionado de los cables, la prueba y la desconexión de los cables.

# ADVERTENCIAS Y CUIDADOS DE SEGURIDAD

Los equipos LTCA-10/40 deben ser utilizados únicamente por personal capacitado.

Los transformadores bajo ensayo deben estar desconectados y totalmente aislados.

# NO MODIFIQUE EL EQUIPO DE ENSAYO

Para evitar el riesgo de generar peligros adicionales o desconocidos, no instale ni sustituya partes o realice modificaciones no autorizadas en los equipos LTCA-10/40. Para asegurarse de que se mantengan todas las medidas de seguridad, se recomienda que las reparaciones sean realizadas únicamente por personal de Vanguard Instruments Company o por Servicios de Reparación Autorizados. Las modificaciones no autorizadas pueden causar riesgos a la seguridad y anulará la garantía del fabricante.

## PELIGRO

No desconecte los cables de prueba durante el ensayo. La omisión de esta advertencia puede ocasionar una descarga eléctrica al personal y daños al equipo.

# TABLA DE CONTENIDOS

LISTA	A DE FIGURAS	5
CONV	/ENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO	6
CONV	/ENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO	6
1.0	INTRODUCCION	7
1.1	Descripciones Generales	7
1.2	Descripción de Operación	7
1.3	Accesorios Provistos	8
2.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS	9
2.1	Especificaciones Técnicas de modelo LTCA-10	9
2.2	LTCA-40 Especificaciones Técnicas	10
3.2	Controles e Indicadores del modelo LTCA-40	13
4.0	AJUSTES PREVIOS AL ENSAYO	15
4.1	Voltajes de alimentación	15
4.2	Control de Contraste del LCD de los equipos LTCA-10/40	15
4.3	Control del Papel de la Impresora de los equipos LTCA-10/40	15
4.4	Papel de la Impresora de los equipos LTCA-10/40	15
5.0	PROCEDIMIENTOS DE OPERACION	16
5.1	Conexiones Típicas a un Cambiador de Posición (Load Tap Changer "LTC")	16
Figu	ura 3.0 Conexiones Típicas a un Cambiador de Posición "LTC"	16
5.2	Conexiones de los Cables en el modelo LTCA-10	16
5.3	Conexiones de los Cables en el modelo LTCA-40	17
5.4	Procedimientos Generales	20
5.5	Realizando un Ensayo	21
5.6	Realizando una Prueba Especial de Resistencia	30
5	.6.1. Impresión del Resultado de Prueba de Resistencia Especial	35
5.7	Realización de una Prueba Dinámica LTC	36
5	.7.1. Impresión de Resultado de Prueba dinámica LTC	41
5.8	Modo de Diagnostico	43
5.9	Menú de Ajustes	44
5.	.9.1. Ingreso del ID del Transformador	44
5.	.9.2. Descargando un Registro de Ensayo	47
5.	.9.3. Imprimiendo el Directorio de Registros de Pruebas	50
5.	.9.4. Borrando un Registro de Pruebas	52
5.	.9.5. Habilitación de la Interfaz a la PC	54
5.	.9.6. Ajuste de Hora y Fecha	54
5.	.9.7. Ajuste de la Fuente para los valores de Prueba en la Pantalla	55
6.0	CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL LTCA-10/40	56
6.1	Conversión de las mediciones de temperatura	56

### LISTA DE FIGURAS

Figura 1.0 Controles e Indicadores del modelo LTCA-10	. 11
Figura 2.0 Controles e Indicadores de equipo LTCA-40	. 13
Figura 3.0 Conexiones Típicas a un Cambiador de Posición "LTC"	. 16
Figura 4.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-10 (Prueba de resistencia dinámica)	. 16
Figura 5.0 Diagrama de Conexión Típica del LTCA-40 (Ensayo de Resistencia dinámica)	. 17
Figura 6.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-40 (2 Bobinados)	. 18
Figura 7.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-40 (3 Bobinados)	. 19
Figura 8.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Triple de Prueba	. 28
Figura 9.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Doble de Prueba	. 28
Figura 10.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Simple de Prueba	. 29
Figura 11.0 Reporte de Lectura de ensayo	. 35
Figura 12.0 Ploteo de una Prueba Dinámica LTC	. 41
Figura 13.0 Ploteo Expandido de una Prueba Dinámica LTC	. 42
Figura 14.0 Impresión de Registro de Prueba	. 49
Figura 15.0 Impresión Típica del Directorio	. 51

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1.0 Especificaciones del LTCA-10	9
Tabla 2.0 Especificaciones LTCA-40	10
Tabla 3.0 Descripciones Funcionales de los Controles e Indicadores del LTCA-10	
Tabla 4.0 Descripciones Funcionales de los Controles e Indicadores del LTCA-40	

# **CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO**

Este documento utiliza las siguientes convenciones:

- Las teclas o interruptores del LTCA-10/40 son indicadas como [KEY]
- Las opciones del menú son indicadas como (OPCIONES DE MENU)
- La pantalla y los nombres del menú son indicados como "NOMBRE DEL MENU"
- La pantalla LCD del LTCA-10/40 se presenta así:

1. OPCION	l
2. OPCION	2
3. OPCION	З

- XMFR significa transformador
- Los mensajes de advertencia se indican de la siguiente manera:



Mensaje de Advertencia

PELIGRO

• Las notas importantes se indican de la siguiente manera:



Detalles de Nota

NOTA

# 1.0 INTRODUCCION

### 1.1 Descripciones Generales

Los equipos LTCA-10 y LTCA-40 son medidores de resistencia de bobinados basados en sistemas de microprocesadores. Estos equipos fueron diseñados para medir con precisión la resistencia de los bobinados de transformadores, de motores o de equipos inductivos de gran potencia. Cualquier diferencia entre los modelos LTCA-10 y LTCA-40 será tratada en forma separada en este manual.

El LTCA-10 utiliza una fuente de alimentación de corriente continua de 60Vcc/10 Amperes mientras que el LTCA-40 utiliza una fuente de 60VDC/40 Amperes. Ambos equipos son capaces de leer resistencias de bobinados desde 1 micro-ohm hasta 500 ohms. Los tres canales de medición de voltaje les permiten a los LTCA-10/40 leer tres valores de resistencia en el mismo ensayo. Para garantizar la seguridad del operador, los LTCA-10/40 descargan automáticamente la energía almacenada en el transformador al final de cada prueba.

Los LTCA-10/40 poseen un canal de lectura de resistencia (V1) dedicado para pruebas de resistencia dinámica. La prueba de resistencia dinámica se puede utilizar para monitorear la resistencia de contacto en el cambiador de tomas del transformador o en el regulador de voltaje, mientras cambia la posición del Tap. El ploteo de la resistencia muestra el contacto del LTC del transformador y la resistencia del bobinado y se puede utilizar para detectar problemas en los contactos del mismo.

Los equipos LTC-10/40 pueden monitorear la corriente del motor de C.A. del regulador de tensión o del LTC utilizando una pinza de C.A. en el sensado de corriente. Esta función se utiliza para monitorear el motor del LTC "On Time" (en tiempo real) para cada operación del cambiador de posición

Los equipos LTCA-10/40 son sólidos, portátiles, de uso sencillo y requiere un entrenamiento para usuarios nuevos. Posee un teclado de 16 teclas para controlar la unidad. Los LTCA-10/40 cuentan con un visor LCD, con luz de fondo (64 x 128) que permite la visión con brillo de sol o con poca iluminación. También poseen una impresora instalada de 4,5 pulgadas de ancho para imprimir los registros.

Los equipos LTCA-10/40 pueden almacenar 128 registros de pruebas estática (48 pruebas por registro) y 11 registros de pruebas de resistencia dinámica en la memoria interna de la unidad. Los registros se pueden descargar localmente o transferir a la PC mediante los puertos disponibles de interfaz (RS-232C, USB o USB Flash). La disponibilidad de la interfaz USB Flash brinda un método conveniente para transferir registros de prueba a o desde una memoria Flash USB. Si se utiliza la memoria Flash USB, se pueden transferir a ésta memoria los registros de prueba almacenados en la memoria interna y luego se puede utilizar el software provisto para la PC, a los fines de visualizar los registros de prueba almacenados en la memoria Flash USB.

Se pueden almacenar hasta 999 registros en la memoria externa (USB).

## 1.2 Descripción de Operación

El funcionamiento del LTCA-10/40 se basa en la relación eléctrica descripta por la ley de Ohm: R=V/I, donde I es la corriente conocida y V es el voltaje de C.C. medido sobre la resistencia desconocida. El valor de la resistencia desconocida se calcula dividiendo el voltaje medido por la

corriente medida y calculada por el microprocesador. Las lecturas de la resistencia calculada luego se visualizan en la pantalla LCD retroiluminada de la unidad.

Una fuente especial de corriente le permite al LTCA-10 entregar corrientes de ensayos de 1, 5 y 10 Amperes. El LTCA-40 puede entregar corrientes de prueba de 1, 5, 10 o 40 Amperes. Para mayor seguridad el circuito de corriente posee una protección térmica. Además el circuito interno de descarga, está diseñado para descargar toda la energía almacenada en el transformador al final de cada prueba.

#### 1.3 Accesorios Provistos

Los equipos LTCA-10/40 se proveen con ocho cables de prueba de 50 pies (15 metros) con conectores del tipo rápido en el extremo de conexión al equipo de medición y pinzas en el extremo de conexión de prueba, además de un cable de alimentación, un cable de tierra, un cable de sensado de corriente, un cable de operación de LTC y un bolso de transporte.

# 2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

### 2.1 Especificaciones Técnicas de modelo LTCA-10



#### Tabla 1.0 Especificaciones del LTCA-10

TIPO	Analizador de regulador de tensión bajo carga		
DIMENSIONES	21" An x 9" Al x 17"Prof (53 cm. x 24 cm. x 43 cm.); Peso: 33 lbs (15.4 Kg.)		
VOLTAJES DE ALIMENTACION	100 – 240 Vc.a., 50/60 Hz		
RANGO DE LECTURA DE RESISTENCIA	1 micro-ohm a 500 ohms A		
PRECISION	<ul> <li>1 – 19.999 micro-ohms: ±0.5% lectura, ±1 cuenta;</li> <li>20 – 999 milli-ohms: ±1% lectura, ±1 cuenta;</li> <li>1 – 500 ohms: ±1.5% lectura, ±1 cuenta</li> </ul>		
CANALES DE RESISTENCIA	3 canales de lectura de resistencia estática, 1 canal de resistencia dinámica		
VOLTAJES DE ALIMENTACION	60 Vc.c. max.		
CORRIENTE	1 Amper, 5 Amperes, 10 Amperes		
MEDICION DE CORRIENTE	Pinza de corriente - 1 – 20 Amperes, AEMC modelo MN106		
DISPLAY	Pantalla LCD con luz de fondo (64 x 128 dot graphic ) visible con brillo de sol y bajo nivel de luz.		
IMPRESORA	Impresora incorporada de 4.5 pulgadas de ancho (aprox. 11,5cms)		
ALMACENAMIENTO EXTERNO	O Un puerto interfaz USB, que puede almacenar hasta 999 registros el dispositivo USB (no se incluye en la provisión)		
INTERFAZ CON LA PC	Un puerto RS-232C, Un puerto USB		
ALMACENAMIENTO INTERNO	Almacena hasta 128 registros de ensayos de resistencia estática (48 ensayos por registro) y 11 registros de ensayos de resistencia dinámica		
CONTACTO DEL REGULADOR DE TENSIÓN BAJO CARGA	240 Vc.a., 1 A.		
SEGURIDAD	Diseñado para cumplir con los estándares UL 61010A-1 y CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92		
AMBIENTE	Operación: -10°C a 50° C (15°F a +122° F) Almacenaje: -30° C a 70° C (-22°F a +158° F)		
CABLES	Un set de cables de corriente de 15 metros, tres sets de cables de resistencia de 15 metros, un cable para tierra, un cable USB, un cable RS-232C, un cable sensor de corriente, un cable de control LTC, un cable de alimentación y un bolso de transporte.		
OPCIONES	Valija de transporte		
GARANTIA	Un año de garantía en componentes y funcionamiento		



Las especificaciones son validas para una operación con voltajes nominales y a una temperatura de 25°C (77°F). Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

#### 2.2 **Especificaciones Técnicas LTCA-40**



Tabla 2.0 Especificaciones del LTCA-40

TIPO	O Analizador de regulador de tensión bajo carga		
DIMENSIONES	\$ 25"An x 8.5"Al x 20"Prof (63.5 cm. x 21.6 cm. x 50 cm.); Peso: 46 lbs (20 Kg.)		
VOLTAJES DE ALIMENTACION	100 – 240 Vca, 50/60 Hz		
RANGO DE LECTURA DE RESISTENCIA	1 micro-ohm a 500 ohms		
PRECISION	1 – 19.999 micro-ohms: $\pm 0.5\%$ lectura, $\pm 1$ cuenta. 20 – 999 milli-ohms: $\pm 1\%$ lectura, $\pm 1$ cuenta. 1 – 500 ohms: $\pm 1.5\%$ lectura, $\pm 1$ cuenta.		
CANAL DE RESISTENCIA	3 canales de lectura de resistencia estática, 1 canal de resistencia dinámica		
VOLTAJE DE PRUEBA	60 Vc.c. max.		
CORRIENTE DE PRUEBA	1 Amper, 5 Amperes, 10 Amperes, 40 Amperes		
MEDICION DE CORRIENTE	Pinza de corriente - 1 – 20 Amperes, AEMC modelo MN106		
DISPLAY	Pantalla LCD con luz de fondo (64 x 128 dot graphic ); visible con brillo de sol y bajo nivel de luz.		
IMPRESORA	IMPRESORA Impresora incorporada		
ALMACENAMIENTO EXTERNO	<ul> <li>Un puerto USB, el dispositivo USB puede almacenar hasta 999 registros (no se incluye en la provisión)</li> </ul>		
INTERFAZ CON LA PC	Un puerto RS-232Ct, Un puerto USB		
ALMACENAMIENTO INTERNO	Almacena hasta 128 registros de ensayos de resistencia estática (48 ensayos por registro) y 11 registros de ensayos de resistencia dinámica		
CONTACTO DEL REGULADOR DE TENSIÓN BAJO CARGA	240 Vc.a. 1 A		
SEGURIDAD	Diseñado para cumplir con los estándares UL 61010A-1 y CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92		
AMBIENTE	Operación: -10°C a 50° C (15°F a +122° F) Almacenaje: -30° C a 70° C (-22°F a +158° F)		
CABLES	Un set de cables de corriente de 15 metros, set de 3 cables de resistencia de 15 metros, un cable de tierra, un cable USB, un cable RS-232C, un cable sensor de corriente, un cable de control LTC, un cable de alimentación y un bolso de transporte.		
OPCIONES	Valija de transporte		
GARANTIA	Un año de garantía en partes y funcionamiento		



Las especificaciones son validas para una operación con voltajes nominales y a una temperatura de 25°C (77°F). Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

## 3.0 CONTROLES E INDICADORES

#### 3.1 Controles e Indicadores del modelo LTCA-10

Los controles e indicadores del modelo LTCA-10 se muestran en la Figura 1.0. Una línea delgada con un número de índice, marca cada control o indicador, que están relacionados con las Descripciones Funcionales de la Tabla 3.0. La tabla describe la función de cada ítem. Los propósitos de cada control o indicador pueden parecer obvios, pero los usuarios deben familiarizarse con ellos antes de utilizar el equipo LTCA-10 y además con el resumen de seguridad de la página 2 de este manual.





Tabla 3.0 Descripciones Funcionales de los Controles e Indic	adores del LTCA-10
--	--------------------

Numero de ítem	Marcas del Panel	Descripciones Funcionales		
1	AC Current	Conector de la pinza de prueba de corriente		
2	USB	Puerto USB		
3	Flash Drive	Puerto USB		
4		Rejilla de Ventilación		
5	120-240-7.5A, 50-60 Hz Fuse: 250Vac, 1A Fast- Blow	Conector de alimentación con pata de tierra, Interruptor de encendido y apagado con fusibles ultrarrápidos incorporados		
6	GROUND	Perno de 5/16"-18 con tuerca tipo mariposa de seguridad de tierra. Esta conexión a tierra debe realizarse antes de conectar los cables del LCTA-10 al transformador		
7		Impresora incorporada 4.5-pulgada (11,4 cms). Para obtener los mejores resultados de impresión se recomienda utilizar papel térmico VIC		
8		Display LCD, 64 x 128 del tipo dot Graphics, con luz de fondo, visible con brillo de sol o condiciones de baja iluminación, Muestra los menúes, la selección de opciones, el estado y los resultados de pruebas		
9	LTC Control	Control del Load Tap Changer. Le permite al usuario cambiar la posición del LTC utilizando los pulsadores RAISE y LOWER		
10	DISCHARGE	Indicador LED rojo. Cuando parpadea, le indica al operador que la unidad esta descargando la energía almacenada en el transformador. No desconecte los cables de prueba cuando esta luz está presente, de lo contrario el personal puede recibir un shock eléctrico.		
11	HIGH VOLTAGE PRESENT	Indicador LED rojo. Cuando parpadea, indica que existe la posibilidad de que exista tensión en los cables de prueba. No desconecte los cables de prueba cuando esta luz está presente, de lo contrario el personal puede recibir un shock eléctrico.		
12		Teclado del tipo membrana 10 teclas alfanuméricas y seis teclas de funciones (START, STOP, CLEAR, ENTER, y CONTRAST/ posición del PAPEL, UP Y DOWN)		
13	RS-232C	Puerto de interfaz RS-232C de 9 pines, tipo DB hembra. La tasa de datos esta fijada en 19,200 baudios, 1 bit de arranque, 2 bits de parada, 8 bits de datos y sin bits de paridad.         Pin       Señal         2       RX         3       TX         5       Tierra		
14	V1, V2, V3, CURRENT (I+, I-)	Canales sensores de entrada de voltaje 1, 2, y 3. Conectores tipo banana hembra para conectar los cables de prueba de corriente.		
15	RAISE	Fusible para los cables de Control de Subida del LTC		
16	LOWER	Fusible para los cables de Control de Bajada del LTC		
17	LTC CONTROL	Conector para controlar el LTC (Load Tap Changer)		

#### 3.2 Controles e Indicadores del modelo LTCA-40

Los controles e indicadores del modelo LTCA-40 se muestran en la Figura 2.0. Una línea delgada con un número de índice, marca cada control o indicador, que están relacionados con las Descripciones Funcionales de la Tabla 4.0. La tabla describe la función de cada ítem. Los propósitos de cada control o indicador pueden parecer obvios, pero los usuarios deben familiarizarse con estos antes de utilizar el equipo LTCA-40 y además con el resumen de seguridad de la página 2 de este manual.



Figura 2.0 Controles e Indicadores de equipo LTCA-40

ítem Numero	Marcas del panel	Descripción Funcional		
1	AC Current	Conector de la pinza de prueba de corriente		
2	USB	Puerto USB		
3		Rejillas de Ventilación		
4	120-240 7.5A, 50-60 Hz Fuse: 250Vac, 1A Fast-Blow	Conector de alimentación con pata de tierra, Interruptor de encendido y apagado con fusibles ultrarrápidos incorporados.		
5	GROUND	Perno de 5/16"-18 con tuerca tipo mariposa de seguridad de tierra. Esta conexión a tierra debe realizarse antes de conectar los cables del LCTA-40 al transformador.		
6	Flash Drive	Puerto de interfaz USB		
7	None	Impresora incorporada 4.5-pulgada (11,4 cms). Para obtener los mejores resultados de impresión se recomienda utilizar papel térmico VIC.		
8	None	Display LCD, 64 x 128 del tipo dot Graphics, con luz de fondo, visible con brillo de sol o condiciones de baja iluminación, Muestra los menúes, la selección de opciones, el estado y los resultados de pruebas.		
9	LTC Control	Control del Load Tap Changer. Le permite al usuario cambiar la posición del LTC utilizando los pulsadores RAISE y LOWER.		
10	DISCHARGE	Indicador LED rojo. Cuando parpadea, indica que la unidad esta descargando la energía almacenada en el transformador. No desconecte los cables de prueba cuando esta luz está presente, de lo contrario el personal puede recibir un shock eléctrico.		
11	HIGH VOLTAGE PRESENT	Indicador LED rojo. Se enciende cuando es posible que exista voltaje en los cables del ensayo. No desconecte los cables de prueba cuando esta luz está presente, de lo contrario el personal puede recibir un shock eléctrico.		
12	None	Teclado del tipo membrana 10 teclas alfanuméricas y seis teclas de funciones (START, STOP, CLEAR, ENTER, y CONTRAST/ posición del PAPEL, UP Y DOWN)		
13	RS-232C	Puerto RS-232CPinSignal2RX3TX5Tierra		
14	V1, V2, V3, CURRENT (I+, I-)	Canales sensores de entrada de voltaje 1, 2, y 3. Conectores tipo banana hembra para conectar los cables de prueba de corriente.		
15	RAISE	Fusible para los cables de Control de Subida del LTC		
16	LOWER	Fusible para los cables de Control de Bajada del LTC		
17	LTC CONTROL	Conector para controlar el LTC (Load Tap Changer)		

#### Tabla 4.0 Descripciones Funcionales de los Controles e Indicadores del LTCA-40

# 4.0 AJUSTES PREVIOS AL ENSAYO

#### 4.1 Voltajes de alimentación

Los voltajes con los que operan los equipos LTCA-10/40 son 100-240 Vc.a. y 50/60 Hz.

#### 4.2 Control de Contraste del LCD de los equipos LTCA-10/40

Para aumentar el contraste de la pantalla LCD, mantenga presionada la tecla [PAPER  $\land$  Contraste] durante dos segundos.

Para disminuir el contraste de la pantalla LCD, mantenga presionada la tecla [PAPER  $\lor$  Contraste] durante dos segundos.

#### 4.3 Control del Papel de la Impresora de los equipos LTCA-10/40

Para adelantar el papel en los equipos LTCA-10/40, pulse la tecla **[PAPER**  $\land$  **Contraste]**.

Para retrasar el papel en los equipos LTCA-10/40, pulse la tecla **[PAPER**  $\lor$  **Contraste]**.

#### 4.4 Papel de la Impresora de los equipos LTCA-10/40

La impresora incorporada a los equipos LTCA-10/40, utiliza un papel térmico de 11,4 cms. para imprimir los resultados de las pruebas. Para mantener la mejor calidad de impresión y evitar problemas de atascamiento, se recomienda el uso del papel suministrado por Vanguard Instruments Company. Ud. podrá ordenar la reposición en las siguientes sucursales:

#### Vanguard Instruments Co, Inc.

1520 S. Hellman Avenue Ontario, CA 91761 Tel: 909-923-9390 Fax: 909-923-9391 Part Number: VIC TP-4 paper

#### **BG Instrument Co.**

13607 E. Trent Avenue Spokane, WA 99216 Tel: 509-893-9881 Fax: 509-893-9803 Part Number: VIC TP-4 paper

# 5.0 PROCEDIMIENTOS DE OPERACION

Los equipos LTCA-10/40 son sencillos de operar, solo requiere de la selección de las opciones del menú y responder según sea solicitado en la pantalla. De todos modos, el operario que usa por primera vez el equipo, debe respetar los siguientes procedimientos de operación para familiarizarse con los equipos LTCA-10/40. Para el caso de aquellos operarios mas experimentados, también pueden utilizar estos procedimientos como guía o ayuda.

5.1 Conexiones Típicas a un Cambiador de Posición (Load Tap Changer "LTC")



Figura 3.0 Conexiones Típicas a un Cambiador de Posición "LTC"

5.2 Conexiones de los Cables en el modelo LTCA-10



No toque ni desconecte ningún cable de ensayo que esté conectado a los terminales de un transformador mientras circula alta corriente durante las pruebas. La omisión de esta advertencia puede resultar en un choque eléctrico al personal o puede dañar el equipo.



Figura 4.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-10 (Prueba de resistencia dinámica)



Luego de la descarga, siempre desconecte lentamente los cables de los bushings para evitar arcos accidentales.

#### 5.3 Conexiones de los Cables en el modelo LTCA-40

El Diagrama de las Conexiones Típicas del LTCA-40 se muestra en las Figuras 4.0, 5.0, y 6.0.



No toque ni desconecte ningún cable de ensayo que esté conectado a los terminales de un transformador mientras circula alta corriente durante las pruebas. La omisión de esta advertencia puede resultar en un choque eléctrico al personal o puede dañar el equipo.



Figura 5.0 Diagrama de Conexión Típica del LTCA-40 (Ensayo de Resistencia dinámica)



Luego de la descarga, siempre desconecte lentamente los cables de prueba de los bushings del transformador para evitar arcos accidentales.



Figura 6.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-40 (2 Bobinados)



Figura 7.0 Diagrama de Conexiones Típicas del LTCA-40 (3 Bobinados)

#### 5.4 **Procedimientos Generales**

a. Conecte los equipos LTCA-10/40 a tierra de subestación (ítem 6 de la figura 1.0, ítem 5 de la figura 2.0).



Siempre conecte los LTCA-10/40 a tierra de subestación antes de conectar los cables de ensayo al bushing del transformador. La omisión de este PELIGRO procedimiento puede generar daños en los equipos LTCA-10/40.

- b. Conecte el cable de alimentación de los equipos LTCA-10/40.
- c. Conecte los cables de corriente y sensores de voltaje en los conectores respectivos del panel de control.
- d. Conecte las pinzas de corriente a los terminales del transformador del bobinado a medir.
- e. Encienda el equipo presionando la tecla **[I]** (llave interlock).
- f. Una vez que el equipo esté encendido, comenzará a auto-calibrarse y se visualizaran unos mensajes de inicio. Una vez completada la secuencia de arranque, aparecerá el menú principal (la fecha v la hora obviamente serán diferentes):

L. ENSAYAR XFMR 03/04/09 2. AJUSTES 09:28:03 **3. DIAG USUA** 

#### 5.5 Realizando un Ensayo

a. Comience desde el menú principal

1. ENSAYAR XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
AUZU DAIG .E	

Presione la tecla [1] (ENSAYAR XFMR) para comenzar con la prueba.

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. ENSAYO DE RESISTENCIA
2. ENSAYO DE RESISTENCIA
ESPECIAL
3. ENSAYO DINAMICO LTC
```

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYO DE RESISTENCIA*) para comenzar con la prueba de resistencia.

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

יכא ידא יד	ΕV	TEST	RES
5. A7' A5		TZJT	RES
3. ZOTO AJ		TEST	RES

Seleccione el numero de canales que van a ser utilizados para medir la resistencia presionando la tecla numérica correspondiente (**[1]**, **[2]**, o **[3]**).

d. Aparecerá la siguiente pantalla:



LTCA-10

SELECCIONE CORRIENTE: 1.1 AMP 2.5 AMPS 3.10 AMPS 4.40 AMPS

LTCA-40

Seleccione la corriente de prueba presionando la tecla correspondiente **[1]**, **[2]**, **[3]**, o **[4]** (solo LTCA-40).

e. Para convertir las lecturas a temperaturas standards

```
CONVERTIR LECTURAS
A
TEMPERATURAS STANDARD?
L.SI
2.NO
```

1. *SI* 

Si desea convertir las lecturas en temperaturas standards, presione la tecla [1]

(SI). El menú de selección del material del cable aparecerá:

```
MATERIAL DEL CABLE

J. COBRE, Tk=234.5

2. ALUMINIO, Tk=225.0

3. ENTRAR TK MANUALMENTE
```

- a. Presione la tecla **[1]** para seleccionar "Cobre" como el material del bobinado. **Continúe con el paso "f".**
- b. Presione la tecla **[2]** para seleccionar "Aluminio" como el material del cable. **Continúe con el paso "f".**
- c. Presione la tecla **[3]** para ingresar manualmente los valores TK. Aparecerá la siguiente pantalla:



Puede incrementar el valor Tk de a  $0.5^{\circ}$ C presionando la tecla **[PAPER**  $\land$  **Contraste]**. Puede disminuir los valores Tk de a  $0.5^{\circ}$ C presionando la tecla **[PAPER**  $\lor$  **Contraste]**. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de temperatura. **Continúe con el paso "f"**.

2. *NO* 

Si no desea convertir las lecturas a temperaturas standards, presione la tecla [2] (*NO*) y Continúe con el paso "h".

f. Luego de haber seleccionado los valores Tk, aparecerá la pantalla "D.U.T. TEMP":

```
D.U.T. TEMP
25.O°C 77.O°F
↑↓ to adjust temp
"ENTER" para aceptar
```

Utilice las teclas **[PAPER**  $\land$  **Contraste] y [PAPER**  $\lor$  **Contraste]** para ajustar la temperatura D.U.T. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de la temperatura.



g. Aparecerá una pantalla con la referencia de la temperatura:



Utilice las teclas **[PAPER \land Contraste] y [PAPER \lor Contraste]** para ajustar la referencia de la temperatura. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de temperatura.



Los equipos LTCA-10/40 calcularán los valores de resistencia equivalentes a la nueva temperatura.

NOTA

h. Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:



Esta indicación le recuerda al operador que la siguiente secuencia será la inyección de corriente a través de la carga.

Presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el paso siguiente.

i. Uno de los siguientes menús aparecerá dependiendo de la cantidad de canales que se hayan seleccionado en el paso "c".

```
-SOLO PRUEBA Vl-
PRUEBA l AMP
"START" P/ ENSAYAR
O
"STOP" PARA SALIR
```

SOLO PRUEBA V1

```
-EV & VI v2, & V3-
PRUEBA L AMP
"START" V/ ENSAYAR
o
"STOP" PARA SALIR
```

PRUEBA V1, V2 &V3

-SV & LV ABBUR9-PRUEBA L AMP "START" P/ ENSAYAR O "STARA "90T2"

PRUEBA V1 & V2

Si ha cometido un error o desea abortar la prueba, presione la tecla **[STOP**] y asi regresará al Menu de Inicio.

Presione la tecla **[START]** para realizar el ensayo. Aparecerá la siguiente pantalla momentáneamente:

```
CALIBRANDO
ESPERE POR FAVOR…
```

Luego de que el LTCA-10/40 finalice la calibración interna, aparecerá la pantalla "XFMR ENERGIZADO":

```
XFMR CARGANDO
ESPERE POR FAVOR...
* XFMR ENERGIZADO! *
```

Esta pantalla le recuerda al operador que el ensayo esta en progreso.

La duración de este mensaje depende de la medida de la inductancia del bobinado y de la corriente de prueba seleccionada.



Ud. Puede evitar este retardo y visualizar inmediatamente el valor de la resistencia. Para las instrucciones de como seleccionar esta opción.

NOTA Ver sección 6.1.

j. Los equipos LTCA-10/40 determinan cuando la lectura de resistencia se encuentra estable y así arroja los valores de resistencia en el visor LCD:

```
ENSAYO EN PROGRESO
I = l.O9 AMPS
Rl = 7.272 mΩ
R2 = 358μΩ
* XFMR ENERGIZADO! *
```

El LTCA-10/40 continuará con la prueba y actualizará los valores de resistencia en el visor LCD. Mientras que la prueba se encuentra en progreso, puede pulsar la tecla **[ENTER]** para guardar las lecturas actuales en la memoria de trabajo de la unidad.

Esta función es muy conveniente para almacenar múltiples lecturas durante una prueba. Un ejemplo típico de esta aplicación es la prueba de un regulador de tensión o un LTC donde se requieren lecturas múltiples. Por ejemplo el usuario puede comenzar la prueba en una posición del tap y cuando la lectura se estabiliza presiona la tecla **[ENTER]** para guardar la lectura. Luego el usuario puede cambiar la posicion del tap y guardar la lectura estabilizda para la nueva posicion del tap presioanndo la tecla **[ENTER]** Este proceso se puede repetir segun necesidad para un maximo de 48 veces por registro de prueba. Si se presiona la tecla **[ENTER]**, los datos serán guardados y aparece el siguiente mensaje en el visor LCD:

PRUEBA EN PROGRESO ===>GUARDANDO PRUEBA<==== I = l.O9 AMPS Rl = 7.272 mΩ R2 = 358μΩ \* XFMR ENERGIZADO! \*

Una vez que los datos hayan sido guardados, aparecerá la siguiente pantalla:

```
PRUEBA EN PROGRESO
===>PRUEBA GUARDADA <====
I = 1.09 AMPS
R1 = 7.272 mΩ
R2 = 358μΩ
* XFMR ENERGIZADO! *
```

- k. Presione la tecla **[STOP]** para detener el ensayo. Presione nuevamente la tecla **[STOP]** para continuar con el paso siguiente.
- 1. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
IMPRIMIR RESULTADOS?
1.SI
2.NO
```

1. *SI* 

Presione la tecla **[1]** (*SI*) para imprimir los resultados. El último resultado que aparece en el visor LCD será impreso. Resultados impresos son graficados en las Figuras 7.0, 8.0, y 9.0. **Continúe con el paso "m".** 

2. *NO* 

Presione la tecla **[2]** (*NO*) si no desea imprimir los resultados. **Continúe con el paso "m".** 

m. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MANTENER ESTA LECTURA?
1.SI
2.NO
```

1. *SI* 

Si desea guardar la lectura, presione la tecla **[1]** (*SI*). Aparecerá la siguiente pantalla:

Aparecerá la siguiente pantalla si no hay datos previos en la memoria:

```
===>PRUEBA GUARDADA<====
```

Si existen datos previos del mismo tipo de prueba, guardados en la memoria Aparecerá la siguiente pantalla:

```
AUB NJ ZOTVJAQDL:01POLOLCODC:01POLOLCOL. APLICAR DATAZPOLOLCOVJAQ ZOTAC RARNOB.POLOLCO
```

Los equipos LTCA-10/40 retienen los resultados del ensayo actual en la memoria de trabajo. Una vez que finaliza la prueba, el usuario puede guardar los nuevos resultados con los resultados anteriores en la memoria de trabajo, siempre y cuando la unidad no sea apagada entre ensayos.

Si existen datos previos guardados en la memoria de trabajo, aparecerá el menú "DATOS PREVIOS CARGADOS". Presione la tecla **[1]** para guardar los datos actuales junto a los datos previos en la memoria de trabajo. Presione la tecla **[2]** para guardar únicamente los resultados actuales y desechar cualquier dato previo almacenado en la memoria de trabajo.

En ambos casos, presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el paso **n**.

2. *NO* 

Si no desea guardar la lectura, presione la tecla **[2]** (*NO*) y **continúe con el paso** "**n**".

n. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
REALIZAR OTRO ENSAYO?
1.SI
2.NO
```

1. *SI* 

Si desea realizar otro ensayo, presione la tecla [1] (SI) para volver al paso "c".

2. *NO* 

Si no desea realizar otro ensayo, presione la tecla **[2]** (*NO*) y **continúe con el paso "o"**.

o. Aparecerá la siguiente pantalla:

GUARDAR EL REGISTRO? 1.SI 2.NO



Los registros deben ser guardados para poder renombrarlos o imprimirlos luego.

1. *SI* 

Si desea guardar un registro, presione la tecla **[1]** (SI) y **continúe con el paso** "**p**".

2. NO

Si no desea guardar el registro, presione la tecla **[2]** (*NO*). Aparecerá el siguiente mensaje:



Presione la tecla **[1]** (*NO GUARDAR EL REGISTRO*) si no desea guardar el registro. Volverá al menú principal.

Presione la tecla **[2]** (*GUARDAR REGISTRO*) para guardar el registro. **Continúe con el paso "p"**.

p. Aparecerá el siguiente mensaje:



El número de registro es asignado automáticamente por el LTCA-10 o 40.

#### NOTA

Presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú principal.

#### 5.5.1. Impresión de un Resultado de Prueba de Resistencia



Figura 8.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Triple de Prueba



Figura 9.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Doble de Prueba



Figura 10.0 Reporte Impreso Típico de Lectura Simple de Prueba

#### 5.6 Realizando una Prueba Especial de Resistencia

La Prueba Especial de Resistencia se utiliza para conducir un ensayo de resistencia en un periodo predefinido de rango de 1 a 45 minutos. Los datos de resistencia se registran en intervalos de 1 minuto. Utilice los procedimientos descriptos a continuación para realizar una Prueba especial de resistencia.

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA XF	MR 03/04/09
2. AJUSTE	09:28:03
3. DIAG DEL	USUARIO

Presione la tecla **[1]** (*ENSAYO XFMR*) para realizar una Prueba.

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

1. PRUEBA	DE RESISTENCIA	
2. PRUEBA	DE RESIST ESPEC	
3. PRUEBA	DINAM LTC	

Presione la tecla **[2]** (*PRUEBA DE RESISTENCIA ESPECIAL*) para comenzar una prueba de resistencia especial.

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

l. PRUEBA	ESP	Vl, VS, V3
2. PRUEBA	ESP	A7 <sup>1</sup> A5
3. PRUEBA	ESP	ZOFO AJ

Seleccione el numero de canales presionando la tecla correspondiente ([1], [2], o [3])

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
INGRESE LOS MINUTOS DE LA
PRUEBA ESPECIAL (1-45):
10
```

Ingrese el tiempo de prueba (entre 1-45 minutos) utilizando el teclado y luego presione la tecla **[ENTER]**. Para este ejemplo utilizaremos (10) minutos.

e. Aparecerá el menú de selección de la intensidad de corriente:



SELECCIONE CORRIENTE: J. J AMP 2. 5 AMPS 3. 10 AMPS 4. 40 AMPS

LTCA-10

LTCA-40

Seleccione la intensidad de corriente presionando la tecla correspondiente **[1]**, **[2]**, **[3]**, o **[4]** (únicamente LTCA-40).

f. Aparecerá el menú con la opción de convertir las lecturas a la Temperatura estándar:



1. *SI* 

Si desea convertir las lecturas a la temperatura estándar, presione la tecla **[1]** (*SI*). Aparecerá el menú de selección del materia del cable:

```
MATERIAL DEL BOBINADO
L. COBRE, Tk=234.5
2. ALUMINIO, Tk=225.0
3. INGRESE MANUALMENTE TK
```

- a. Presione la tecla [1] para seleccionar "cobre". Continúe con el paso "g".
- b. Presione la tecla **[2]** para seleccionar "aluminio". **Continúe con el paso** "g".
- c. Presione la tecla **[3]** para ingresar manualmente los valores Tk. Aparecerá la siguiente pantalla:



Puede aumentar los valores Tk cada  $0.5^{\circ}$ C presionando la tecla **[PAPER**  $\land$  **Contraste]**.

Puede disminuir los valores Tk cada  $0.5^{\circ}$ C presionando la tecla **[PAPER**  $\vee$  **Contraste]**.

Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de la temperatura. **Continúe con el paso "g".** 

2. *NO* 

Si no desea convertir las lecturas a la temperatura estándar, presione la tecla [2] (*NO*) y continúe con el paso "i".

g. Una vez que los valores Tk hayan sido seleccionados, aparecerá el menú "D.U.T. TEMP":

```
D.U.T. TEMP
25.O°C 77.O°F
↑↓ p/ ajustar la temp
"ENTER" p/ aceptar
```

Utilice las teclas [PAPER  $\land$  Contraste] y [PAPER  $\lor$  Contraste] para ajustar la temperatura D.U.T.

Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de temperatura.

h. Aparecerá la pantalla de referencia de temperatura:

REFERENCE TEMP:
85.0°C 185.0°F
↑↓ p/ ajustar la temp "ENTER" p/ aceptar

Utilice las teclas **[PAPER**  $\land$  **Contraste] y [PAPER**  $\lor$  **Contraste]** para ajustar la referencia de temperatura. Presione la tecla **[ENTER]** para confirmar la selección de temperatura.



El LTCA-10/40 calculará los valores equivalentes de resistencia utilizando la nueva selección de temperatura.

NOTA

i. Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:



Presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el paso siguiente.

j. Aparecerá la siguiente pantalla (varía según la cantidad de canales seleccionados en el paso C).

```
-SOLO PRUEBA VI -
PRUEBA I AMP
"START" PARA INICIAR
O
"STOP" PARA ABORTAR
```

Prueba V1





Si ha cometido algún error o desea abortar el ensayo, presione la tecla **[STOP],** volverá al menú principal.

-PRUEBA VL & V2-PRUEBA L AMP "START" PARA INICIAR O "STOP" PARA ABORTAR

Prueba V1 & V2

Presione la tecla **[START]** para realizar la prueba. Aparecerá la siguiente pantalla momentáneamente:

CALIBRANDO ESPERE POR FAVOR…

Luego de que el LTCA-10/40 finalice con la calibración interna, aparecerá la siguiente pantalla:



Esta pantalla le recuerda al operador que la prueba está en progreso.

La duración de este mensaje depende de la medida de la inductancia del bobinado y de la corriente de prueba seleccionada



Ud. puede visualizar rápidamente los valores de resistencia siguiendo las instrucciones en la sección 6.1.

NOTA

k. Los equipos LTCA-10/40 determinan cuando la lectura de resistencia es estable y arroja los valores de resistencia en el visor LCD:

```
Tiempo restante=lO:OO
I = l·O9 AMPS
Rl = 7·272 mΩ
* XFMR CARGAD0! *
```

Una vez que el tiempo de prueba haya finalizado, aparecerá la pantalla con los resultados de la prueba:

200A PD.1 = I 29MA PD.1 = I Ωm 285.7 = LR



El número de valores de resistencia visualizados dependerá de la cantidad de canales seleccionados en el paso "c".

NOTA

Presione la tecla **[ENTER]**.

l. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
GUARDAR REGISTRO?
1.SI
2.NO
```



El registro de pruebas debe ser guardado en la memoria EEPROM de modo de poder descargar e imprimir en un tiempo futuro.

NOTA

1. *SI* 

Si desea guardar el registro, presione la tecla [1] (*SI*) y continúe con el paso "m".

2. *NO* 

Si no desea guardar el registro, presione la tecla **[2]** (*NO*). Aparecerá el siguiente mensaje:

ESTA SEGURO?
SE PERDERAN LOS DATOS!
1. NO GUARDAR EL REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO

Presione la tecla **[1]** (*NO GUARDAR REGISTRO*) si no desea guardar el registro. Volverá al menú principal.

Presione la tecla **[2]** (*GUARDAR REGISTRO*) para guardar el registro. **Continúe con el paso "m"**.

m. Aparecerá el siguiente mensaje:

REGISTRO NUMERO DI HA SIDO GUARDADO!



El número de registro es asignado automáticamente por el LTCA-10/40.

NOTA

Presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú principal.

### 5.6.1. Impresión del Resultado de Prueba de Resistencia Especial

RECORD NUMBER 57		
TEST RESULTS		
DATE: 09/19/08 TIME: 13:00:02		
COMPANY: PLN STATION: AP28 CIRCUIT: TRAFO 4 GI CPK MFR: PASTI MODEL: 1234567890 SN: 12345678901234567890 KVA RTG: 10 MVA OPERATOR: HAI		
EQUIVALENT RESISTANCE DATA MEAS TEMP Tm = 25.0C 77.0F REF TEMP T= = 85.0C 185.0F COPPER WINDINGS, TK = 234.5C		
$R_{m} = R_{meas} \times C(T_{m}+T_{k})/(T_{m}+T_{k})$ All temps for eqn are in deg C		
V1 ONLY SPECIAL TEST T=0 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.282 MILLI-OHMS R1 = 8.966 MILLI-OHMS V1 ONLY SPECIAL TEST T=1 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.283 MILLI-OHMS R1= 8.967 MILLI-OHMS		
V1 ONLY SPECIAL TEST T=2 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.282 MILLI-OHMS R1 = 8.966 MILLI-OHMS		
V1 ONLY SPECIAL TEST T=3 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.283 MILLI-OHMS R1 = 8.967 MILLI-OHMS		
V1 ONLY SPECIAL TEST T=4 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.281 MILLI-OHMS R1 = 8.964 MILLI-OHMS		
V1 ONLY SPECIAL TEST T=5 MIN		
TESTED AT 1 AMP R1 = 7.282 MILLI-OHMS R1 = 8.966 MILLI-OHMS		

Figura 11.0 Reporte de Lectura de ensayo

#### 5.7 Realización de una Prueba Dinámica LTC

La prueba Dinámica de un LTC se utiliza para probar la resistencia mientras que el LTC o El regulador de voltaje está cambiando de posición. El tiempo de prueba se puede seleccionar para un periodo desde 15 a 240 segundos para brindarle al regulador a al LTC suficiente tiempo para cambiar a todas las posiciones durante la prueba.

Los datos de resistencia se registran continuamente durante el periodo de prueba. La pinza de corriente se conecta alrededor del cable del motor para monitorear la corriente del motor durante la prueba. Siga los pasos descriptos a continuación para realizar una prueba dinámica LTC.

a. Comience desde el menú principal:

l. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
3. DIAG DEL USUA	ARIO

Presione la tecla [1] (ENSAYO XFMR) para realizar un ensayo.

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

1. PRUEBA	DE RESISTENCIA
2. PRUEBA	DE RESIST ESPEC
3. PRUEBA	DINAMICA LTC

Presione la tecla [3] (PRUEBA DINAMICA LTC) para iniciar una prueba dinámica LTC.

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

SELECC ACCION	IONE TIEMPO	DE
l. 15	SEGUNDOS	
2.30	SEGUNDOS	
3.60	SEGUNDOS	
4.120	SEGUNDOS	
5.240	SECONDS	

Seleccione el tiempo de prueba presionando la tecla correspondiente (**[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]**, o **[5]**)

d. Aparecerá el menú de selección de intensidad de corriente. El LTCA-10 ofrece la selección de 5 o 10 Amperes mientras que el LTCA-10 ofrece una selección de 10 o 40 AMPS.

```
SELECIONE CORRIENTE:
1.5 AMPS
2.10 AMPS
```

SELECCIONE CORRIENTE: 1.10 AMPS 2.40 AMPS

LTCA-10

LTCA-40

Seleccione la intensidad de corriente presionando la tecla correspondiente ([1] o [2]).

e. Aparecerá la siguiente pantalla de advertencia:



Esta pantalla le recuerda al operador que la prueba está en progreso.

La duración de este mensaje depende de la medida de la inductancia del bobinado y de la corriente de prueba seleccionada

Presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el paso siguiente.

f. Prueba LTC:

PRUEBA	A LTC
PRUEBA DE	ID AMP
"START" P	/ ENSAYAR
0	
"STOP" P/	ABORTAR

Para abortar la prueba, presione la tecla **[STOP]**, para volver al menú principal.

Presione la tecla **[START]** para realizar la prueba. Aparecerá la siguiente pantalla momentáneamente:

CALIBRAND≬ ESPERE P≬R FAVOR…

Luego de que el LTCA-10/40 finalice la calibración interna, aparecerá la siguiente pantalla:



g. El LTCA-10/40 determinara cuando la lectura de resistencia es estable y aparecerá la pantalla "LISTO PARA CAPTURAR DATOS":



Presione la tecla **[ENTER]** para iniciar la captura de datos para el periodo de tiempo seleccionado en el **paso "e"**. El LTC deberá arrancarse manualmente para comenzar los cambios a través de los taps.

Si se conecta el cable LTC, presionando la tecla **[LTC RAISE]** cicla de menor a mayor posición del tap o presionando **[LTC LOWER]** cicla de mayor a menor y comenzará la captura de datos.

Aparecerá la siguiente pantalla indicando que la prueba está en progreso:

```
PRUEBA DINAMICA LTC EN

PROGRESO T = 15

R1 = 7.369 mΩ

"STOP" P/ ABORTAR

* XFMR ENERGIZADO! *
```

h. Una vez que el tiempo predeterminado haya finalizado o se haya presionado la tecla **[STOP]**, aparecerá el siguiente menú::

```
IMPRIMIR RESULTADOS?
J. SI
2. NO
```

1. *SI* 

Presione la tecla **[1]** (*SI*) para imprimir los resultados de la prueba. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
SELECCIONE EL TIPO DE
PLOT:
J.PLOT NORMAL
2.PLOT EXPANDIDO
```

1. PLOT NORMAL

Presione la tecla **[1]** (*PLOT NORMAL*) para imprimir en plot normal. Puede ver un ejemplo en la figura 11.0. **Continúe con el paso "i".** 

2. PLOT EXPANDIDO

Para imprimir en plot expandido, presione la tecla **[2]** (*PLOT EXPANDIDO*). Continúe con el paso "i".

2. *NO* 

Presione la tecla **[2]** (*NO*) si no desea imprimir los resultados. **Continúe con el paso "j".** 

i. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
IMPRIMIR PLOTEO
EXPANDIDO?
1. SI
2. NO
```

1. *SI* 

El ploteo expandido grafica la resistencia en forma de ola y permite la selección de un marco de tiempo para ser ploteado utilizando la escala de resistencia apropiada. Presione la tecla [1] (*SI*) para imprimir un plot expandido. Aparecerá

la siguiente pantalla:

```
    L. TIEMPO Y RESISTENCIA
    EXPANDIDA
    2. SOLO RESIST. EXPANDID
```

Presione la tecla correspondiente (**[1]** o **[2]**) para seleccionar el tipo expandido. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
IMPRESIÓN EXPANDIDA
HORA DE INICIO: O S
HORA DE FINALIZACION: O S
```

Ingrese la hora de inicio y presione la tecla **[ENTER]**. Ingrese la hora de finalización y presione la tecla **[ENTER]**. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
RANGO DE RESISTENCIA PLOT

1. RANGO COMPLETO

2. 100\mu\Omega - 10m\Omega

3. 1m\Omega - 100m\Omega

4. 10m\Omega - 1\Omega

5. 100m\Omega - 10\Omega

6. 1\Omega - 100\Omega
```

Seleccione el rango de ploteo de resistencia, presionando la tecla correspondiente (**[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]**, **[5]**, o **[6]**). La impresora comenzara a imprimir el ploteo expandido. En la figura 12.0 se puede ver un ejemplo de un tiempo de ploteo expandido desde 17.0 seg a 18.0 seg y una escala de resistencia desde 100 miliohms a 10 ohms.

Cuando la impresión esté completa retornará al menú IMPRIMIR UN PLOTEO EXPANDIDO? Y ofrece la opción de imprimir otra expansión. Vuelva al paso "i".

2. NO

Si no desea imprimir el ploteo expandido presione la tecla **[2]** (*NO*. Continúe con el paso "j".

j. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
GUARDAR REGISTRO?
1. SI
2. NO
```

()

El registro de pruebas debe ser guardado para poder disponer del mismo en otro momento.

NOTA

1. *SI* 

Si desea guardar el registro, presione la tecla [1] (*SI*) y continúe con el paso k.

2. *NO* 

Si no desea guardar el registro, presione la tecla **[2]** (*NO*). Aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[1]** (*NO GUARDAR REGISTRO*) si no desea guardar el registro. Volverá al menú principal.

Presione la tecla **[2]** (*GUARDAR REGISTRO*) para guardar el registro. **Continúe con el paso "k"**.

k. Aparecerá la siguiente pantalla:

REG NRO DL HA SIDO GUARDADO

El número de registro es asignado automáticamente por la unidad.

NOTA

Presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú principal.



#### 5.7.1. Impresión de Resultado de Prueba dinámica LTC

Figura 12.0 Ploteo de una Prueba Dinámica LTC



Figura 13.0 Ploteo Expandido de una Prueba Dinámica LTC

#### 5.8 Modo de Diagnostico

En el modo de diagnostico, el LTCA-10/40 puede realizar una prueba de resistencia, mostrar los voltajes y la corriente del ensayo. Esta característica puede ser utilizada para verificar las lecturas de voltaje y de corriente del LTCA-10/40 con las de un medidor externo. Siga los pasos a continuación para realizar un ensayo de diagnostico.

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA XF	MR 03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
3. DIAG DEL	USUARIO

Presione la tecla **[3]** (*DIAG DEL USUARIO*).

b. Aparecerá el siguiente menú:



LTCA-10

1. 1 AMP 2. 5 AMPS 3. 10 AMPS 4. 40 AMPS

SELECCIONAR CORRIENTE:



Seleccione la intensidad de corriente de la prueba presionando la tecla correspondiente **[1]**, **[2]**, **[3]**, o **[4]** (únicamente LTCA-40).

c. Aparecerá la siguiente pantalla de advertencia:



Esta pantalla le recuerda al operador que la siguiente secuencia de los pasos de prueba será la inyección de corriente a través de la carga.

Presione la tecla **[ENTER]** para continuar con el paso siguiente.

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

Si desea abortar la prueba de diagnostico, presione la tecla **[STOP]**, y volverá al menú principal.

Presione la tecla **[START]** para realizar la prueba de diagnostico.

- e. Aparecerá la siguiente pantalla:
  - Vl = 07.53mV V2 = 08.23mV V3 = 09.12mV I = 01.091A

Presione la tecla **[STOP]** para finalizar con la prueba y volver al menú principal.

#### 5.9 Menú de Ajustes

El menú de ajustes se utiliza para configurar los LTCA-10/40 y para descargar e imprimir registros almacenados. Esta sección remarca los procedimientos para el acceso y utilización de las Opciones del Menú de Ajuste

#### 5.9.1. Ingreso del ID del Transformador

Se puede ingresar la información del transformador siguiendo los pasos a continuación.



NOTA

Los datos de identificación del ensayo se pueden ingresar utilizando el teclado alfanumérico del LTCA-10/40. Las teclas se presionan para cada posición de carácter (marcado por el cursor) en el area de identificación, por ejemplo presionando una vez la tecla [2] se selecciona el numero "2". Presionando una segunda vez se selecciona la letra "A" y una tercera vez la letra "B". Presionando una cuarta ves se selecciona la letra "C", presionando una vez mas vuelve a seleccionarse el numero "2".

El carácter seleccionado se ingresa en la posición del cursor. Presionando la tecla **[PAPEL**^**ontraste]** se avanza el cursor un espacio mientras que presionando la tecla **[PAPEL**\**ontraste]** regresa un espacio. Si se ingresó un caracter equivocado, seleccione una nueva tecla para ingresar lo deseado

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA TRAFO	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
3. DIAGNOSTICO	

Presione la tecla **[2]** (*AJUSTES*).

b. Aparecerá el siguiente menú:

```
L. INGRESAR ID XFMR
2. IMPRIMIR REGISTRO
3. GUARDAR/DESCARGAR REG
4. AJUSTE DE HORA
5. AJUSTE DE FUENTE
```

Presione la tecla [1] (*INGRESAR ID XFMR*).

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
COMPAÑIA:
```

```
↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"
```

Ingrese el nombre de la compañía utilizando el teclado del LTCA-10/40, luego presione la tecla **[ENTER]**.

d. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
ESTACIÓN:
```

```
↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"
```

Ingrese el nombre de la estación. Luego presione la tecla **[ENTER]**.

e. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
CIRCUITO:
↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"
```

Ingrese el nombre del Circuito y luego presione la tecla [ENTER].

f. Aparecerá la siguiente pantalla:

Ingrese el nombre del fabricante y luego presione la tecla [ENTER].

g. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
MODELO:
↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"
```

Ingrese el modelo del transformador y luego presione la tecla [ENTER].

h. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
NUMERO DE SERIE:
↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"
```

Ingrese el número de seria del transformador y luego presione la tecla [ENTER].

i. Aparecerá la siguiente pantalla:

RANGO EN KVA:

↑/↓ TO POSITION
"ENTER P/ ACEPTAR"

Ingrese el rango en KVA del transformador y luego presione la tecla [ENTER].

j. Aparecerá la siguiente pantalla:



Ingrese el nombre del operador y luego presione la tecla **[ENTER]**. Volverá al menú principal.

#### 5.9.2. Descargando un Registro de Ensayo

Siga los pasos descriptos a continuación para descargar un registro desde la memoria interna EEPROM del LTCA a la memoria de trabajo de la unidad.

a. Comience desde el menú principal:

l. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
<b>J. DIAGNOSTICO</b>	

Presione la tecla **[2]** (*AJUSTES*).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. INGRESAR ID XFMR
2. IMPRIMIR REGISTRO
3. GUARDAR/DESCARGAR REG
4. AJUSTE DE HORA
5. AJUSTE FONT
```

Presione la tecla [3] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO)

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO
3. DESCARGAR DIRECTORIO
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla [1] (DESCARGAR REGISTRO)

d. Aparecerá el siguiente menú:



INGRESAR NÚMERO DE REGISTRO
 Presione la tecla [1] si conoce el número de registro. Aparecerá la siguiente
 pantalla:
 Output
 Description:
 Descripti

DESCARGAR REGISTRO NUMERO:

Ingrese el número de registro y luego presione la tecla [ENTER].

#### Continúe con el paso "e".

2. *NAVEGAR PARA SELECCIONAR* Presione la tecla **[2]** si desea navegar el directorio de registros para encontrar el registro que desea descargar. Aparecerá la siguiente pantalla:

DIRECTORIO DE REGISTROS "UP" PARA NAVEGAR ADELANTE "DWN" PARA NAVEGAR ATRAS

Presione las teclas **[PAPER**  $\land$  **Contraste]** para mostrar el primer registro en la memoria. Aparecerá el encabezado del primer registro

```
#9 03/12/09 15:22
NUM OF PRUEBA: 3
```

Presione las teclas **[PAPER \ Contraste] y [PAPER \ Contraste]** para navegar el directorio hasta encontrar el registro que desea descargar. Presione la tecla **[ENTER]** para descargar el registro a la memoria de trabajo, aparecerá la siguiente pantalla momentáneamente:

```
DESCARGANDO REGISTRO
```

#### Continúe con el paso "e".

e. Una vez que el registro haya sido descargado, aparecerá la siguiente pantalla:

```
REGISTRO DESCARGADO:
IMPRIMIR REGISTRO?
L·SI
2·NO
```

1. *SI* 

Para imprimir el registro descargado, presione la tecla **[1]** (*SI*). Se imprimirá el registro seleccionado, y la pantalla regresara al menú principal.

2. *NO* 

Si no desea imprimir el registro descargado, presione la tecla **[2]** (*NO*). Volverá al menú principal.

RECORD NUMBER 12	
TEST RESULTS	
DATE: 07/01/08 TIME: 16:20:06	
COMPANY: VANGUARD INSTRUMENTS STATION: FACTORY CIRCUIT: 1234567890 MFR: GE MODEL: 1234567890 SN: 12345678901234567890 KVA RTG: 40 KVA OPERATOR: HAI	
V1 ONLY TEST	
TESTED AT 10 AMPS	
R1 = 10.610 MILLI-OHMS	
TAP-WINDING:	
V1 ONLY TEST	
TESTED AT 10 AMPS	
R1 = 10.612 MILLI-OHMS	
TAP/WINDING:	
V1 ONLY TEST	
TESTED AT 10 AMPS	
R1 = 10.613 MILLI-OHMS	
TAP-WINDING:	



#### 5.9.3. Imprimiendo el Directorio de Registros de Pruebas

Siguiendo los pasos descriptos a continuación se puede imprimir en la impresora térmica el directorio con todos los registros de pruebas almacenados:

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
3. DIAGNOSTICO	AUZU

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

l.	INGRESA	RID	XFMR	
2.	IMPRIMI	R RE	GISTRO	
з.	GUARDAR	R/DES	CARGAR	REG
4.	AJUSTE	DE H	IORA	
5.	AJUSTE	FONT	•	

Presione la tecla [3] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO)

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO
J. DESCARGAR DIRECTORIO
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla [3] (DESCARGAR REGISTRO)

d. Aparecerá la siguiente pantalla:



1. DIRECTORIO

#### **COMPLETO**

Para imprimir el directorio completo con los registros almacenados, presione la tecla [1] (DIRECTORIO COMPLETO). Luego de que el directorio hava sido impreso, volverá al menú principal. Para ver un ejemplo de la impresión del directorio vea la figura 14.0.

2. DIRECTORIO

CORTO Para imprimir el directorio corto, presione la tecla [2] (DIRECTORIO CORTO). Este listado agrupa los últimos 12 registros almacenados en el LTCA. Luego de la impresión, volverá al menú principal. Para ver un ejemplo de la impresión del directorio vea la figura 14.0.

TEST	DIREC	TORY
RECORD NUM DATE-TIME V1 ONLY SP NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S-N:	18ER: 57 09/19/08 ECIAL TEST TESTS: 6 AP28 TRAFD 4 GI PASTI 12345678901	13:00:02 T=5 MIN CPK 234567890
RECORD NUM DATE-TIME: V1 DNLY SF NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S-N:	18ER: 56 : 09/19/08 *ECIAL TEST TESTS: 2 AP28 TRAFO 4 GI PASTI 1234567890 12345678901	12:51:39 T=1 MIN CPK 1234567890
RECORD NUM DATE-TIME V1, V2, V3 NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S-N:	18ER: 55 09/19/08 SPEC TEST TESTS: 6 AP28 TRAFO 4 GI PASTI 1234567890 12345678901	12:47:52 T=5 MIN CPK 234567890
RECORD NUM DATE/TIME V1, V2, V3 NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S/N:	18ER: 54 : 09/19/08 3 TEST TESTS: 1 AP28 TRAFO 4 GI PASTI 1234567890 1234567890	11:55:31 CPK 1234567890
RECORD NUM DATE-TIME V1, V2, V2 NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S-N:	18ER: 53 09/19/08 TEST TESTS: 2 AP28 TRAFO 4 GI PASTI 1234567890 12345678901	11:55:31 CPK 234567890
RECORD NUM DATE-TIME V1 & V2 TE NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S-N:	18ER: 52 : 09/19/08 EST TESTS: 2 AP28 TRAFD 4 GI PASTI 1234567890 12345678901	11:48:43 CPK 1234567890
RECORD NUM DATE/TIME V1 & V2 TE NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MER: MODEL: S/N:	18ER: 51 : 09/19/08 :ST TESTS: 2 AP28 TRAFD 4 GI PASTI 1234567890 12345678901	11:37:27 CPK 234567890

Figura 15.0 Impresión Típica del Directorio

#### 5.9.4. Borrando un Registro de Pruebas

Para borrar un registro de pruebas o el directorio completo de la memoria EEPROM del LTCA, siga los pasos descriptos a continuación.

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
<b>J. DIAGNOSTICO</b>	

Presione la tecla **[2]** (*AJUSTES*).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. INGRESAR ID XFMR
2. IMPRIMIR REGISTRO
3. GUARDAR/DESCARGAR REG
4. AJUSTE DE HORA
5. AJUSTE DE FONT
```

Presione la tecla [3] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO)

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
L. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO
3. DIRECTORIO DE REGISTROS
4. BORRAR REGISTRO
```

Presione la tecla [4] (BORRAR REGISTRO)

d. Aparecerá la siguiente pantalla:



Para finalizar con el proceso y volver al menú principal, presione la tecla **[STOP]**, o escoja una de las opciones:

1. BORRAR UN REGISTRO

Presione la tecla **[1]** (*BORRAR UN REGISTRO*) para borrar un único registro. Aparecerá la siguiente pantalla:



Ingrese el número de registro que desea borrar y presione la tecla **[ENTER]**. Aparecerá la siguiente pantalla:

```
REGISTRO NUMERO XX HA SIDO
BORRADO!
```

Presione la tecla **[ENTER]** para volver al principio del paso "d".

2. BORRAR TODOS LOS REGISTROS

Presione la tecla **[2]** (*BORRAR TODOS LOS REGISTROS*) para borrar todos los registros almacenados en la memoria interna de la unidad. Aparecerá la siguiente pantalla::



Presione la tecla **[STOP]** para cancelar el proceso y volver al menú principal.

Presione la tecla **[ENTER]** para borrar todos los registros. Aparecerá la siguiente pantalla mostrando el proceso:



Una vez que todos los registros hayan sido borrados, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[ENTER]** para volver al menú principal.

#### 5.9.5. Habilitación de la Interfaz a la PC

El modo de interfaz de la PC se utiliza para transferir los registros desde la memoria interna EEPROM de la unidad a una PC por medio del puerto RS-232C o el puerto USB. Para utilizar este modo, primero cargue el software provisto y luego conecte la PC al puerto RS-232C o USB en el LTCA-10/40. El software realizará automáticamente la conexión al LTCA-10/40.

### 5.9.6. Ajuste de Hora y Fecha

a. Comience desde el menú principal:

l. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
<b>J. DIAGNOSTICO</b>	

Presione la tecla **[2]** (*AJUSTES*).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:

1. INGRESAR ID XFMR	
2. IMPRIMIR REGISTRO	
3. GUARDAR/DESCARGAR	REG
4. AJUSTE DE HORA	
5. AJUSTE FONT	

Presione la tecla [4] (AJUSTE DE HORA)

c. Aparecerá la siguiente pantalla:

Escriba la fecha y hora utilizando el teclado. Una vez que haya completado todos los campos volverá al menú principal.

#### 5.9.7. Ajuste de la Fuente para los valores de Prueba en la Pantalla

La fuente utilizada en el visor LCD se puede cambiar a "negrita" para una mejor visualización y solo afectará a los últimos valores mostrados en pantalla durante la prueba y no afectará ningún otro texto tales como las opciones. Siga los pasos descriptos a continuación para seleccionar la fuente.

a. Comience desde el menú principal:

1. PRUEBA XFMR	03/04/09
2. AJUSTES	09:28:03
<b>J. DIAGNOSTICO</b>	

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecerá la siguiente pantalla:



Presione la tecla **[5]** (*AJUSTE DE FUENTE*)

c. Aparecerá la siguiente pantalla:



- FUENTE NORMAL Para seleccionar la fuente normal, presione la tecla [1] (FUENTE NORMAL). Volverá al menú principal.
- 2. FUENTE NEGRITA

Para seleccionar la fuente en negrita, presione la tecla **[2]** (*FUENTE NEGRITA*). Volverá al menú principal.

# 6.0 CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL LTCA-10/40

Bypass del retardo de la visualización dela resistencia

Cuando el LTCA aplica el voltaje de prueba al bobinado del transformador, la corriente incrementa lentamente hasta alcanzar la saturación del bobinado del transformador. Durante este período el valor de resistencia varía sustancialmente y las lecturas aparecen inestables para el operador. El LTCA posee un retardo mínimo de 3 minutos entre el comienzo de la prueba y la visualización del valor de resistencia en la pantalla. Esta caracteristica elimina la posibilidad de lecturas precoces erroneas. El retardo puede ser superior a los 3 minutos dependiendo del tamaño del transformador.

El operador puede bypasear este retardo y observar el resultado en forma inmediata. Para bypasear este retardo presione la tecla [9], la tecla [8] y la tecla [7] desde el menu de inicio. El LTCA comenzará a mostrar los valores de resistencia tan pronto como realice la medición. El ajuste de bypass permanecerá activo hasta que se apague la unidad. Cuando la unidad se encienda otra vez utilizará nuevamente el retardo de 3 minutos minimos antes de mostrar los valores de resistencia.

#### 6.1 Conversión de las mediciones de temperatura

Los equipos LTCA-10/40 pueden convertir la lectura de resistencia del equipo bajo prueba con su temperatura actual al valor de resistencia equivalente a una temperatura diferente.

La conversión se realiza según la siguiente formula:

#### $\mathbf{Rs} = \mathbf{Rm} \left( \mathbf{Ts} + \mathbf{Tk} \right) / \left( \mathbf{Tm} + \mathbf{Tk} \right)$

Donde:

- **Rs:** es la resistencia a la temperatura deseada
- **Rm:** es la resistencia medida
- **Ts:** es la temperatura deseada de referencia
- **Tm:** es la temperatura a la cual fue medida l aresistencia
- **Tk:** es la constante utilizada para el material del bobinado
  - $\mathbf{Tk} = 234.5$  para cobre
  - $\mathbf{Tk} = 240.0$  para aluminio



# Vanguard Instruments Company, Inc.

1520 S. Hellman Ave • Ontario, CA 91761 • USA

Phone: 909-923-9390 • Fax: 909-923-9391

www.vanguard-instruments.com



LTCA-10/40™ User's Manual • Version 2.2 • October 3, 2011 by Vanguard Instruments Company, Inc.